



DRŽAČ STOLNJAKA ZA BAŠTU

ALAT I UPUTSTVO	POSTUPAK IZRADE DELOVA OD	
	ALUMINIJUMSKOG LIMA	BELOG LIMA
<p>1</p> <p>Oblik i mere precizno prenesi sa crteža na odgovarajući materijal.</p>	<p>aluminijumski lim 1-1,5 x 10 x 110</p>	<p>beli lim 0,3 x (10 x 85)</p>
<p>2</p> <p>Izbuši otvore uz primenu mera zaštite.</p>		
<p>3</p> <p>Iseci ocrtane delove.</p>		
<p>4</p> <p>Isečene delove obradi turpijom.</p>		
<p>5</p> <p>Po isprekidanim linijama savij obradene delove za potreban ugao.</p>		

6

Spoji savijene delove postupkom zakivanja prema priloženoj slici. Zakivak pre spajanja skрати na potrebnu dužinu.

zakivak